

ACHTUNG: Diese Lichtmaschine muß vor Inbetriebnahme polarisiert werden. Gehen Sie dazu vor wie in der Abb. gezeigt.

Positive Masse



Negative Masse



Montieren Sie dann die Lichtmaschine und überprüfen Sie:

- 1) Alle Kabelanschlüsse (Lichtmaschine zu Regler)
- 2) Leerlaufspannung