

## Anschluss-Schema für Fahrzeuge mit positiver Erdung

Bei manchen Blinkrelais muss für die korrekte Funktion, je nach Erdung Ihres Wagens, auf richtige Anschliessung geachtet werden!

### Positiv geerdete Fahrzeuge:

Anschluss "X" auf Masse, "L" an Schalter anschliessen

### Negativ geerdete Fahrzeuge:

Anschluss "L" auf Masse, "X" an Schalter anschliessen

Anschluss "P" dient jeweils für die Kontroll-Leuchte.

Achtung: wenn Sie das Relais bereits angeschlossen haben und die Blinkleuchten zwar leuchten, aber nicht blinken, muss Anschluss "X" und "L" vertauscht werden!

